

INFOBLATT BEWÄSSERUNGSANLAGE



AKTIVIEREN DER BEWÄSSERUNGSANLAGE:

Zur Inbetriebnahme Ihrer Bewässerungsanlage im Frühjahr gehen Sie wie folgt vor:

Schließen Sie alle Wasserhähne im Garten und die Ablassschraube in der Verteilerbox.

Sämtliche Magnetventile an der Verteilereinheit oder in der Unterflurbox sind zu schließen (im Uhrzeigersinn) und dann um weniger als eine Viertelumdrehung zu öffnen (gegen den Uhrzeigersinn). Ähnliches gilt für den Kugelhahn direkt vor der Verteilereinheit, falls vorhanden. Dieser ist komplett zu öffnen und danach leicht zu schließen. Dies hat den Sinn, das Gewinde im Kugelhahn nicht zu verreiben und dessen Leichtgängigkeit zu erhalten. Sollten am Magnetventil kleine Entleerschrauben vorhanden sein, sind diese ebenfalls zu schließen.

Öffnen Sie nun den Haupthahn der Zuleitung.

Starten Sie den Bewässerungscomputer und starten Sie einen Testlauf aller Kreise mittels manueller Steuerung um die Funktion der Anlage zu prüfen und eventuelle Schäden zu erkennen.

Kontrollieren Sie die Funktion, die Wurfweite und den Radius der Regner/Sprüher und justieren Sie diese, falls erforderlich, nach. Kontrollieren Sie auch die Tropfschläuche und Microbewässerung auf Tierbisse oder Undichtheit bei eingeschaltetem System.

Ist dieser Test abgeschlossen stellen Sie die Bewässerung auf Betrieb/Run um das gespeicherte Programm vom Vorjahr zu aktivieren. Eine Anpassung der saisonalen Anpassung/seasonal Adjustment ist sinnvoll.

Gegebenenfalls sind Nachbesserungen in den Einstellungen notwendig. Nähere Infos dazu finden Sie im Betriebshandbuch.

Sollte ein Regensensor angeschlossen sein überprüfen Sie diesen auf Verschmutzung und reinigen Sie ihn gegebenenfalls.

Gerne übernimmt Gartenraum diese Arbeiten für Sie.