

INFOBLATT BEWÄSSERUNGSANLAGE



EINWINTERN DER BEWÄSSERUNGSANLAGE:

Im folgenden Text beschreiben wir Ihnen Punkt für Punkt wie Sie Ihre Bewässerungsanlage winterfit machen. Gartenraum empfiehlt das Ausblasen der Bewässerungsanlage mittels Druckluft um eventuell auftretende Frostschäden an Magnetventilen oder Regnern bzw. Sprühern zu vermeiden. Rohrleitungen und Verbinder sind grundsätzlich frostsicher.

Gehen Sie wie folgt vor:

Schließen Sie die Wasserzuleitung zur Bewässerungsanlage. Diese befindet sich meistens im Keller oder in der Garage.

Verbinden Sie einen handelsüblichen Kompressor an dem nächste Wasserhahn, der sich im gleichen System befindet.

Stellen Sie sicher, dass sämtliche Wasserhähne, die an der gleichen Zuleitung hängen, geschlossen sind.

Öffnen Sie nun das erste Magnetventil in der Unterflurbox oder der Verteilereinheit, indem Sie die Spule (mit zwei Kabeln verbunden) ca. zwei Umdrehungen nach links drehen.

Starten Sie den Kompressor und füllen Sie das System mit Druckluft um das Wasser aus den Rohrleitungen über die Sprüher/Regner, Tropfer oder Microbewässerung restlos auszublasen. Dies dauert je nach Größe des Systems ca. 1-3 Minuten pro Magnetventil. Schließen Sie das Magnetventil wieder und setzen Sie mit dem nächsten Magnetventil fort. Führen Sie diesen Schritt an jedem einzelnen Magnetventil im System durch.

Sollte vor der Verteilereinheit ein weiterer Absperrhahn mit Ablassschraube sitzen, öffnen Sie auch diese um das restliche Wasser aus der Verteilereinheit mittels Druckluft auszublasen.

Jetzt können Sie den Kompressor von der Leitung wieder abschließen.

Das es zu keinen Frostschäden am System kommt, öffnen Sie alle Magnetventile um eine Viertel Umdrehung, öffnen Sie die Ablassschraube und alle Wasserhähne im System. Drehen Sie den grünen Kugelhahn einmal Auf und Zu um die Beweglichkeit zu erhalten.

Schalten Sie den Bewässerungscomputer auf „Off“ und belassen Sie die Batterien im Gerät damit die Einstellungen nicht verloren gehen.

Gerne übernimmt Gartenraum diese Arbeiten für Sie.